

Nous avons fait le choix pour le modèle PURE.OPINION 416, de le doter du mouvement Citizen Miyota calibre NO 8218 automatique 21 rubis. Calibre réputé et reconnu aussi bien pour sa fiabilité que pour sa précision.

**IMPORTANT :** Pour les montres automatiques, il est important de ne jamais modifier la date, quand l'heure est comprise entre 22h00 et 02h00. Pour des raisons mécaniques, le changement de date dans cette zone, pourrait endommager le mécanisme de votre montre.

Vous pouvez soit patienter, soit modifier l'heure de votre montre pour régler la date.

## Manuel d'instructions


Calibre NO 8218

Mouvement Automatique

---

- A. Écran et boutons
- B. Enroulement du ressort moteur
- C. Réglage de l'heure
- D. Réglage de la date

### A. Écran et boutons



### B. Enroulement du ressort moteur (remonter sa montre)

1. Votre montre automatique peut également être remontée en tournant la couronne de remontoir dans le sens des aiguilles d'une montre. La couronne doit être dans sa position normale.
2. Remontez (tournez) plusieurs fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Les aiguilles vont commencer à bouger naturellement.

### C. Réglage de l'heure

1. Tirez la couronne jusqu'à la position second clic.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Une fois l'heure réglée, repoussez la couronne en position normale.

### D. Réglage de la date

1. Tirez la couronne à la position premier clic.
2. Tournez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la date.
3. Une fois la date réglée, poussez la couronne en position normale.

*Si la date est fixée entre les heures de 9:00 PM et 1:00 AM, la date ne peut pas changer le jour suivant.*